

# インターネット新增設受付システム 操作マニュアル 【電気工事店用】

2024年2月  
四国電力送配電株式会社


I. 低圧託送工事申込みについて	2
II. 「インターネット新增設受付システム」の概要	4
III. 一般申込の作成方法	6
1. 申込作成の手順	7
2. 作成途中の申込を仮保存する	18
3. 保存データの続きから作成する	18
4. 過去の申込内容を雛型として利用する	19
IV. 入力画面の構成と項目について	20
1. 入力画面の構成	21
2. 「申込作成者情報」の入力項目	21
3. 「お客さま基本情報」の入力項目	22
4. 「工事・契約情報」の入力項目	23
5. 「引込・計器情報」の入力項目	25
6. 「工事費請求先情報」の入力項目	27
7. 「お申し込み一覧」の項目	28
V. 申込みの差戻・修正について	29
1. 「差戻」と「修正」の違い	30
2. 「差戻」の場合	31
VI. 竣工届の作成方法	33
VII. 電気工事店情報の修正	36
VIII. パスワードの管理について	39
IX. その他	43
X. 総 側	46

# I. 低圧託送工事申込みについて

# I. 低圧託送工事申込みについて

低圧で電気をお使いの需要者（電気のご使用者）が四国電力以外の小売電気事業者と契約中または契約する場合の電気工事申込みについては、以下のとおり申込みください。

## <電気工事申込みのイメージ>



## 注意事項

○電気工事店から「インターネット新增設受付システム（電気工事店用）」を通じて提出された申込みについて、小売電気事業者が「インターネット新增設受付システム（小売電気事業者用）」で「承諾」を実施いただきますと、弊社にお申込みが行われ、受付手続きが開始されます。

※小売電気事業者にて「承諾」を実施いただくまでは、正式申込みになりません。

## お願い

○お申込みの際は、当該小売電気事業者との間で事前に情報連携いただき、申込み内容を十分ご確認のうえ、申込みください。

○需要者から直接電気工事の依頼があった場合は、必ず契約先の小売電気事業者をご確認ください。その際、需要者より当該小売電気事業者に対してご連絡いただくよう依頼してください。

○「インターネット新增設受付システム（電気工事店用）」から申込する際に、申込地点の需要者と契約されている小売電気事業者の「小売電気事業者コード（●●●●8）」が必要となります。小売電気事業者コードは小売電気事業者へお問い合わせください。

※小売電気事業者コードにつきましては、弊社から回答は致しておりません。

## Ⅱ. 「インターネット新增設受付システム」の概要

## Ⅱ. 「インターネット新增設受付システム」の概要

小売電気事業者  
(代理：電気工事店)

インターネットを利用して申込書の作成・送付および申込内容の照会が可能



- ✓ 新設・増設（減設）
- ✓ 接続送電サービスメニュー切替
- ✓ 竣工報告（施工証明書の作成・発行）
- ✓ 受付処理状況の確認

申込データの  
作成・送信



受付結果等の  
確認

インターネット  
(公衆回線)

申込データの  
受信



受付結果等の  
登録



小売電気事業者



- ✓ 申込内容の閲覧・照会
- ✓ 受付処理状況の確認

四国電力送配電株式会社 県都支社 契約課



- ✓ 申込み内容の確認
- ✓ 受付処理（異動登録・受付審査）
- ✓ 受付結果メールの返信

### <受付対象地域>

当社の供給区域

徳島県、高知県、愛媛県（一部を除く）、香川県（一部を除く）

### <利用対象者>

四国電力送配電からユーザID・パスワードを取得している電気工事店

### <利用可能時間>

7:00~22:00

※利用可能時間であってもメンテナンス等で利用できない場合があります。

### <主な特徴とメリット>

- ユーザID・パスワードを取得するだけで、インターネット環境があればどこでも申込書の作成・送信が可能です。
- 低圧の接続送電サービスメニュー（一部を除く）の申込みが可能です。また、集合住宅の申込みが一括で処理できます。
- 接続送電サービスメニューや契約設備容量（電力）が確認できます。
- 申込み状況や外線工事日程等の進捗状況が確認できます。
- ユーザID・パスワードを取得している電気工事店ごとに、過去の申込み内容が確認できます。
- 過去の申込み内容を雛形として利用でき、新たな申込みが効率的に作成・送信できます。
- 竣工報告内容にもとづき、施工証明書の作成・印刷ができます。

### **Ⅲ. 一般申込の作成方法**

# Ⅲ. 一般申込の作成方法

## 1. 申込作成の手順

- (1) 「インターネット新增設受付システム」へのログイン  
四国電力送配電ホームページのリンクよりログイン画面へ移動し、ユーザID・パスワードを入力しログインボタンを押します。

インターネット新增設受付システム  
Internet New And Expanded System

電気工事店用

ユーザID

パスワード

ログイン

四国電力送配電からのお知らせ

[パスワードをお忘れの方](#)

IDをお忘れの方は、[お問い合わせは電気工事受付](#)までお問い合わせください。  
ご利用にあたっては、事前の[ご利用手続き](#)が必要になります。

<ご利用時間について>

平日	7時～22時※
土・日祝日	

※上記時間において、システムメンテナンスの都合等により、ご利用いただけない場合がございます。  
[マニュアルダウンロード](#)

本システムにより取得する個人情報は、電気事業における電気の供給契約の締結・履行、  
電力設備の形成・安全・関連するアフターサービス等のために利用いたします。  
[個人情報に関する基本方針](#)

## 注意事項

- ユーザID・パスワードは個人情報保護の観点から厳重な管理をお願いします。
- ログイン後、30分間画面の更新がない場合は自動的にタイムアウトし、入力途中の内容が無効になります。
- 1日に5回ユーザIDもしくはパスワードを間違えると当日中はシステムへログインができなくなります。(パスワードを忘れた場合はパスワードの再発行によりログインが可能となります。)

## 【インターネット新增設受付システム URL】

電気工事店用 ⇒ <https://iecr.yonden.co.jp/gm02g/>

(参考)

小売電気事業者用 ⇒ <https://iecr.yonden.co.jp/gm02k/>



### Ⅲ. 一般申込の作成方法

(2) [一般]を押します。

ご希望の作業内容を下記から選択してください。

新增設のお申込み	
<b>一般</b>	集合
<a href="#">途中保存の続きを作成</a>	
<a href="#">過去の申込を雛形にして作成</a>	

(3) 小売電気事業者コードの入力

需要者の契約先の小売電気事業者コードを小売事業者コード (①) に入力し、「申込登録」ボタン (②) を押します。

小売事業者入力

契約先となる小売事業者コードを入力して申込登録を行ってください。

小売事業者コード	①
<b>申込登録</b>	②

**お願い**

○申込みにあたっては、需要者に契約先の小売電気事業者をご確認いただき、契約先の小売電気事業者の小売電気事業者コードを入力してください。なお、小売電気事業者コードは小売電気事業者へ、直接、お問い合わせください。

※小売電気事業者コードにつきましては、弊社から回答は致しておりません。

(4) 接続送電サービスメニューの選択

申込みを行う接続送電サービスメニュー (①) を選択し、「申込画面へ」のボタン (②) を押します。

#### 低圧託送工事申込

作成する申込書の種類を選択してください。

①	一般申込グループ	臨時申込グループ									
	<table border="1"><tr><td>電灯のお申し込み</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>● 電灯 (計器あり)</li><li>・ 電灯標準接続送電サービス</li><li>・ 電灯時間常別接続送電サービス</li></ul></td><td rowspan="2"><table border="1"><tr><td>臨時のお申し込み</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>○ 電灯臨時 (計器あり)</li><li>・ 電灯臨時接続送電サービス</li><li>○ 電灯臨時 (計器なし)</li><li>・ 電灯臨時定額接続送電サービス</li></ul></td></tr><tr><td>動力のお申し込み</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>○ 動力</li><li>・ 動力標準接続送電サービス</li><li>・ 動力時間常別接続送電サービス</li></ul></td></tr></table></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>②</b> <a href="#">申込画面へ</a></td></tr></table>	電灯のお申し込み	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電灯 (計器あり)</li><li>・ 電灯標準接続送電サービス</li><li>・ 電灯時間常別接続送電サービス</li></ul>	<table border="1"><tr><td>臨時のお申し込み</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>○ 電灯臨時 (計器あり)</li><li>・ 電灯臨時接続送電サービス</li><li>○ 電灯臨時 (計器なし)</li><li>・ 電灯臨時定額接続送電サービス</li></ul></td></tr><tr><td>動力のお申し込み</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>○ 動力</li><li>・ 動力標準接続送電サービス</li><li>・ 動力時間常別接続送電サービス</li></ul></td></tr></table>	臨時のお申し込み	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 電灯臨時 (計器あり)</li><li>・ 電灯臨時接続送電サービス</li><li>○ 電灯臨時 (計器なし)</li><li>・ 電灯臨時定額接続送電サービス</li></ul>	動力のお申し込み	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 動力</li><li>・ 動力標準接続送電サービス</li><li>・ 動力時間常別接続送電サービス</li></ul>			<b>②</b> <a href="#">申込画面へ</a>
電灯のお申し込み	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電灯 (計器あり)</li><li>・ 電灯標準接続送電サービス</li><li>・ 電灯時間常別接続送電サービス</li></ul>	<table border="1"><tr><td>臨時のお申し込み</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>○ 電灯臨時 (計器あり)</li><li>・ 電灯臨時接続送電サービス</li><li>○ 電灯臨時 (計器なし)</li><li>・ 電灯臨時定額接続送電サービス</li></ul></td></tr><tr><td>動力のお申し込み</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>○ 動力</li><li>・ 動力標準接続送電サービス</li><li>・ 動力時間常別接続送電サービス</li></ul></td></tr></table>	臨時のお申し込み		<ul style="list-style-type: none"><li>○ 電灯臨時 (計器あり)</li><li>・ 電灯臨時接続送電サービス</li><li>○ 電灯臨時 (計器なし)</li><li>・ 電灯臨時定額接続送電サービス</li></ul>	動力のお申し込み	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 動力</li><li>・ 動力標準接続送電サービス</li><li>・ 動力時間常別接続送電サービス</li></ul>				
臨時のお申し込み	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 電灯臨時 (計器あり)</li><li>・ 電灯臨時接続送電サービス</li><li>○ 電灯臨時 (計器なし)</li><li>・ 電灯臨時定額接続送電サービス</li></ul>										
動力のお申し込み	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 動力</li><li>・ 動力標準接続送電サービス</li><li>・ 動力時間常別接続送電サービス</li></ul>										
		<b>②</b> <a href="#">申込画面へ</a>									

### 注意事項

○太陽光発電を伴う申込みや地中化区域での申込みなど特殊な案件については、必要書類を提出いただいた後、四国電力送配電との協議をもって受付開始とさせていただきます。

### Ⅲ. 一般申込の作成方法

#### (5) お客さま基本情報の入力

基本タブ (①) が青色になっていることを確認します。青色でない場合は基本タブを押して青色にします。

申込作成者の情報 (②)、需要者の情報 (③) を入力します。すべて入力後、「入力チェック」ボタン (④) を押し、入力内容を確定します。(確定後は、基本タブ (⑤) の [作成中] の表示が消えます。)

確定後に内容を修正する場合は、「編集」 (⑥) ボタンを押します。

※エラーメッセージが表示された場合は、P15を参照してください。

インターネット新增設受付システム  
Internet New And Expanded System

ID: [V00406] 2022/01/07 13:12  
初期メニューへ ログアウト

エリア: お客さま名:

計器宅配情報の作成 入力内容を保存する 申込送信

① [作成中] 基本 [作成中] 工事・契約 (一般) [作成中] 引込・計器 (一般)

必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。

④ 入力チェック

お客さま基本情報

申込作成者 (必須)	四電 太郎 (15字以内)
日中の連絡先	09012345678 (半角数字10字または11字、「-」の入力はできません)
メールアドレス	taro_yonden@yonden.co.jp (半角50字以内)
代表メールアドレス	
工事業者	業者名 四国電力株式会社 電気工事店登録番号 9999999 号 認定区分 引込
主任電気工事士 (必須)	
作業者 (必須)	

②

名義 (カナ) (必須)	(全角カナ英数 4 0 字以内)
名義 (漢字) (必須)	(全角 5 5 字以内)
使用場所 (必須)	郵便番号 [ ] 千から検索 住所から検索 半角数字 7 字 (住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。) 住所 [ ] 番地・号 [ ] (全角 17 字以内) 建物名称 [ ] (全角 17 字以内) お客さま電話番号 [ ] (半角数字 10 字または 11 字、「-」の入力はできません)
付近図添付方法 (必須)	<input type="radio"/> 既設契約あり <input type="radio"/> 添付ファイル <input type="radio"/> FAX <input type="radio"/> 郵送 <input type="radio"/> 地図ページ <input type="radio"/> その他 「添付ファイル」を選択した場合、ファイル名を指定してください。 [ ] ファイル選択 「地図ページ」を選択した場合、入力してください。 [ ] (10 字以内) 「その他」を選択した場合、入力してください。 [ ] (10 字以内)
連絡先	<input type="checkbox"/> 連絡先が使用場所以外の場合は選択してください。
建物情報 (必須)	<input type="radio"/> 木造 <input type="radio"/> 鉄骨 <input type="radio"/> コンクリート <input type="radio"/> 非建造物 (小柱、ポール、土木用など) <input type="radio"/> その他 [ ] (15 字以内) 延床面積: [ ] ㎡ <input type="radio"/> m (半角数字 5 字以内) ※建物種類で「非建造物」を選択した場合は入力不要です
事前協議	担当者 [ ] (15 字以内) 内容 [ ] (50 字以内)
連絡事項	申込書送付先 (供給事業所) 以外へ竣工報告を行う場合は、事業所を選択してください。 [ ] 申込にあたって、連絡事項がある場合は、ご記入をお願いいたします。(150 字以内)

③

入力チェックボタン押下後

⑤ 基本 [作成中] 工事・契約 (一般) [作成中] 引込・計器 (一般)

必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。

⑥ 編集

お客さま基本情報

申込作成者 (必須)	四電 太郎 (15字以内)
日中の連絡先	09012345678 (半角数字10字または11字、「-」の入力はできません)

### Ⅲ. 一般申込の作成方法

#### (6) 工事・契約情報の入力

工事・契約（一般）タブ（①）を押し、タブを青色にします。

工事・契約情報（②）、負荷設備情報（③）、その他（④）を入力後、「入力チェック」ボタン（⑤）を押し、入力内容を確定します。（確定後は、工事・契約（一般）タブ（⑥）の「作成中」の表示が消えます。）

確定後に内容を修正する場合は、「編集」（⑦）ボタンを押します。

※エラーメッセージが表示された場合は、P15を参照してください。

入力チェックボタン押下後

### Ⅲ. 一般申込の作成方法

#### (7) 引込・計器情報の入力

引込・計器（一般）タブ（①）を押し、タブを青色にします。

引込・計器情報（②）の項目を入力後、「入力チェック」ボタン（③）を押し、入力内容を確定します。（確定後は、引込・計器（一般）タブ（④）の【作成中】の表示が消えます。）

確定後に内容を修正する場合は、「編集」（⑤）ボタンを押します。

※エラーメッセージが表示された場合は、P15を参照してください。

①

基本 | 工事・契約（一般） | **【作成中】 引込・計器（一般）**

必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。

③ **入力チェック**

引込・計器情報

引込柱（必須）	<input type="text"/> 線 <input type="text"/> 号（全角カナ7字以内/全角英数8字以内） 引込柱がない（建柱する）場合は、直近の電柱番号を入力してください。
TR柱（必須）	<input type="checkbox"/> 引込柱と同じ <input type="text"/> 線 <input type="text"/> 号（全角カナ7字以内/全角英数8字以内） 該当するTR柱がない場合は、電柱番号に「00」を入力してください。
外線工事	<input type="checkbox"/> 要 外線工事が必要な場合は選択してください。
引込工事（必須）	<input type="text"/> 既設引込線がある場合、入力してください。 引込線の太さ： <input type="text"/> （半角数字3字以内）（整数値） 線種： <input type="text"/>
引込形態・引込工事情報	引込工事「要」の場合は、引込形態を選択のうえ、必要な項目について入力してください。 引込パターンは下の該当するパターンより選択してください。 <input type="button" value="図面参照（支持点：建物）"/> <input type="button" value="図面参照（支持点：ポール）"/> <input type="button" value="初期設定へ戻る"/>
計器T S工事（必須）	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり <input type="radio"/> 未計器扱い
漏電遮断器（必須）	取付箇所： <input type="text"/> 定格感電電流： <input type="text"/> mA（半角数字3字以内） 欠相保護装置： <input type="text"/>
主開閉器容量（必須）	<input type="text"/> その他： <input type="text"/> A（半角数字3字以内） 主開閉器を設置しない場合は、主開閉器「なし」を選択してください。
分岐回路数（必須）	<input type="checkbox"/> 回路（半角数字2字以内）
中間検査（必須）	<input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 要 希望日： <input type="text"/> 実施日： <input type="text"/> 理由： <input type="text"/> （50字以内）
取付計器位置高さ	<input type="text"/> 1.8m未満または2.2m超過の場合は理由を入力してください。 <input type="text"/> （20字以内）
取付計器箱・笠	<input type="text"/>
回路図	下記の回路図に必要な項目を半角で入力してください。 回路図について、別添資料を送付する場合、入力は省略できます。 回路図の/パターン変更 <input type="button" value="通常（深夜なし）"/> <input type="button" value="深夜：同一計器"/> <input type="button" value="深夜：別計器"/> <input type="button" value="選択を解除"/>
引込図面の送付方法	<input type="text"/> 「添付ファイル」を選択した場合、ファイル名を指定してください。 <input type="text"/> <input type="button" value="ファイル選択"/> <input type="text"/> <input type="button" value="ファイル選択"/> 「その他」を選択した場合、入力してください。 <input type="text"/> （10字以内）
回路図の送付方法（必須）	<input type="text"/> 「添付ファイル」を選択した場合、ファイル名を指定してください。 <input type="text"/> <input type="button" value="ファイル選択"/> ※引込図面または屋内配線図と同じファイルの場合も指定は必要です。 （異なる場合のみ、ファイルを送付してください。） 「その他」を選択した場合、入力してください。 <input type="text"/> （10字以内）
屋内配線図送付方法（必須）	<input type="text"/> 「添付ファイル」を選択した場合、ファイル名を指定してください。 <input type="text"/> <input type="button" value="ファイル選択"/> ※引込図面または屋内配線図と同じファイルの場合も指定は必要です。 （異なる場合のみ、ファイルを送付してください。） 「その他」を選択した場合、入力してください。 <input type="text"/> （10字以内）

↓ 入力チェックボタン押下後

④

基本 | 工事・契約（一般） | **【作成中】 引込・計器（一般）**

必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。

⑤ **編集**

引込・計器情報

引込柱（必須）	ヒキコミ <input type="text"/> 線 1 <input type="text"/> 号（全角カナ7字以内/全角英数8字以内） 引込柱がない（建柱する）場合は、直近の電柱番号を入力してください。
TR柱（必須）	<input checked="" type="checkbox"/> 引込柱と同じ <input type="text"/> 線 <input type="text"/> 号（全角カナ7字以内/全角英数8字以内） 該当するTR柱がない場合は、電柱番号に「00」を入力してください。

### Ⅲ. 一般申込の作成方法

#### 参考

○引込図面は、雛型から選択が可能です。

(1) 引込形態に応じて、「図面参照（支持点：建物）」ボタンまたは「図面参照（支持点：ポール）」ボタンのどちらかを押します。

(2) 選択した引込形態に応じて「簡易図面利用」ボタンまたは「図面添付」ボタンのどちらかを押します。

下記のサンプルより引込形態を選択してください。  
現地の状況を考慮し、サンプル図のみで設計可能な場合はサンプル図を選択できます。(添付図)は不要  
サンプル図のみでは設計が難しい場合は、必ず別途図面を添付してください。



(3) 選択した引込形態に応じた図面を引込・計器情報に登録します。

#### 注意事項

- 引込工事「要」の場合は、引込形態を示す図面を必ず登録してください。
- 引込方法が簡単な場合や現地に樹木などの障害物がない場合は、簡易図面を利用ください。引込方法が複雑になる場合や周辺に障害物がある場合、その他四国電力送配電担当者に伝えたい現地状況がある場合などは、システムに図面を添付いただくか、郵送やFAXなどで四国電力送配電に図面の送付をお願いします。
- 簡易図面を利用している場合でも、四国電力送配電担当者から別途、図面の添付をお願いする場合があります。

### Ⅲ. 一般申込の作成方法

#### 参 考

○申込みには現地の付近図や負荷設備、引込図面、回路図などの電子ファイルを添付できます。

<添付ファイルの添付可能箇所>

#### お客さま基本情報

付近図添付方法 <b>(必須)</b>	<input type="radio"/> 既設契約あり <input checked="" type="radio"/> 添付ファイル <input type="radio"/> FAX <input type="radio"/> 郵送 <input type="radio"/> 地図ページ <input type="radio"/> その他 「添付ファイル」を選択した場合、ファイル名を指定してください。	
	<input type="text"/>	ファイル選択
	「地図ページ」を選択した場合、入力してください。 <input type="text"/> (10字以内)	
	「その他」を選択した場合、入力してください。 <input type="text"/> (10字以内)	

「ファイル選択」ボタンを押して、付近図のファイルを登録します。

#### 負荷設備情報

その他		
添付ファイル	<input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルがある場合 添付ファイルがある場合はチェックして下さい。	
	<input type="text"/>	ファイル選択
	<input type="text"/>	ファイル選択
	<input type="text"/>	ファイル選択
	<input type="text"/>	ファイル選択

「ファイル選択」ボタンを押して、負荷設備のファイルを登録します。

#### 引込・計器情報

引込図面の送付方法	添付ファイル <input type="text"/> 「添付ファイル」を選択した場合、ファイル名を指定してください。	
	<input type="text"/>	ファイル選択
	<input type="text"/>	ファイル選択
	「その他」を選択した場合、入力してください。 <input type="text"/> (10字以内)	
回路図の送付方法	添付ファイル <input type="text"/> 「添付ファイル」を選択した場合、ファイル名を指定してください。	
	<input type="text"/>	ファイル選択
	※引込図面または屋内配線図と同じファイルの場合も指定は必要です。 (異なる場合のみ、ファイルを添付してください。) 「その他」を選択した場合、入力してください。 <input type="text"/>	
屋内配線図の送付方法	添付ファイル <input type="text"/> 「添付ファイル」を選択した場合、ファイル名を指定してください。	
	<input type="text"/>	ファイル選択
	※引込図面または屋内配線図と同じファイルの場合も指定は必要です。 (異なる場合のみ、ファイルを添付してください。) 「その他」を選択した場合、入力してください。 <input type="text"/>	

「ファイル選択」ボタンを押して、引込図面のファイルを登録します。

「ファイル選択」ボタンを押して、回路図のファイルを登録します。

「ファイル選択」ボタンを押して、屋内配線図のファイルを登録します。

#### 注意事項

○添付可能なファイルの容量は、1つのファイルにつき3MB以下です。


※添付ファイルの容量が大きくなるにつれ、システムの処理時間が長くなります。  
(3MBの容量で30秒程度の時間がかかります)

### Ⅲ. 一般申込の作成方法

#### 参 考

各画面の添付ファイル添付可能箇所において、「ファイル選択」ボタンを押した後、以下の手順で対象のファイルを選択します。

1. 添付するファイルの保存場所 (①) を選択します。
2. 対象のファイル (②) を選択します。
3. 「開く」ボタン (③) を押します。



4. 選択したファイルを下图の赤枠内 (④) に表示します。

付近図添付方法 (必須)	<input type="radio"/> 既設契約あり	<input checked="" type="radio"/> 添付ファイル	<input type="radio"/> FAX	<input type="radio"/> 郵送	<input type="radio"/> 地図ページ	<input type="radio"/> その他	
	「添付ファイル」を選択した場合、ファイル名を指定してください。						
	④	<input type="text"/>					ファイル選択
	「地図ページ」を選択した場合、入力してください。		<input type="text"/>	(10字以内)			
	「その他」を選択した場合、入力してください。		<input type="text"/>	(10字以内)			

### Ⅲ. 一般申込の作成方法

#### (8) 画面上部に赤字のエラーメッセージが表示された場合

「入力チェック」ボタンを押した後、画面上部にエラーメッセージ (①) が表示された場合、エラーメッセージに沿って、エラー箇所 (②) を修正し、「入力チェック」ボタン (③) を押します。

The screenshot shows a web form for a general application. At the top, a red error message (①) states: "※主任電気工事士を選択してください。(代表1名)". The form is titled "お客さま基本情報" (Customer Basic Information). It contains several input fields: "申込作成者 (必須)" (Applicant, required) with value "四電 太郎", "日中の連絡先" (Daytime contact), "メールアドレス" (Email address), "代表メールアドレス" (Representative email address), "工事業者" (Contractor) with "業者名" (Company name) "テスト工事業者名" and "電気工事店登録番号" (Registration number) "28-009 号". A dropdown menu for "主任電気工事士 (必須)" (Chief electrician, required) is highlighted with a red box (②). At the bottom right, the "入力チェック" (Input Check) button is highlighted with a red box (③). A blue message above the form says "必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。" (Enter required items and click the 'Input Check' button).

再度エラーメッセージが表示された場合も同様に、上記①から③の手順でエラー箇所を修正します。

#### <ポップアップウインドにメッセージが表示された場合>

「入力チェック」ボタンを押して下図のようなポップアップウインドにメッセージ (④) が表示された場合、入力内容に問題がなければ、「OK」ボタン (⑤) を押します。

入力内容に誤りがある場合は、入力内容を修正のうえ、「入力チェック」ボタンを再度押します。

The screenshot shows the same application form, but with a pop-up message (④) displayed. The pop-up is titled "Web ページからのメッセージ" (Message from the Web page) and contains a question mark icon and the following text: "・△希望送電日までの期間が短かすぎます。電力担当者に連絡してください。" (The period until the desired power delivery date is too short. Please contact the power manager.) and "・△電灯契約で三相供給が選択されています。確認してください。このまま申込みを行う場合は、電力担当者と調整してください。" (The three-phase supply is selected for the lighting contract. Please confirm. If you proceed with the application as is, please adjust with the power manager.) At the bottom of the pop-up, the "OK" button is highlighted with a red box (⑤). The background form shows the "工事・契約情報" (Work/Contract Information) section with "希望送電日 (必須)" (Desired power delivery date, required) set to "2019/11/27" and "工事種別 (必須)" (Work type, required) set to "増設" (Increase).



# Ⅲ. 一般申込の作成方法

## (9) 計器宅配情報の作成

基本タブ、工事・契約（一般）タブ、引込・計器（一般）タブの全てのタブ（①）において、[作成中] の表示が消えていることを確認し、引込・計器情報の計器TS工事の項目で[あり]を選択した場合は「計器宅配情報の作成※」ボタン（②）を押します。※計器工事認定店の場合のみ

① [作成中] 基本 [作成中] 工事・契約（一般） [作成中] 引込・計器（一般）

② 計器宅配情報の作成

③ 候補先1

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

NO	内容
③	計器を工事店情報登録で登録している住所へ送付する場合は「候補先1」ボタンを押します。その場合、④には登録済みの住所情報を自動で表示します。
④	計器の宅送先を個別に指定する場合は必要事項を入力します。
⑤	配達希望日、配達希望時間帯を指定する場合は選択します。
⑥	計器取付場所状況を選択します。
⑦	引込工事希望日、引込工事希望時間帯を指定する場合は選択します。
⑧	③～⑦を入力後、「宅配希望」ボタンを押します。
⑨	③～⑧を選択・入力後、「登録」ボタンを押します。

### Ⅲ. 一般申込の作成方法

#### (10) 申込内容の確認

1. 基本タブ、工事・契約（一般）タブ、引込・計器（一般）タブの全てのタブ（①）において、  
「作成中」の表示が消えていることを確認し、「申込送信」ボタン（②）を押します。

エリア： お客さま名： 本番化確認タミー申込

計器宅配情報の作成 入力内容を保存する **申込送信**

① **基本** [作成中] 工事・契約（一般） [作成中] 引込・計器（一般） ②

必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。

編集

申込作成者（必須）	西電 太郎	(15字以内)
日中の連絡先	05088017737	(半角数字10字または11字、「-」の入力はできません)
メールアドレス	taro_yonden@yonden.co.jp	(半角50字以内)

2. ポップアップウィンドに申込送信の確認メッセージ（③）を表示します。問題がなければ「OK」ボタン（④）を押します。

エリア： 高松 お客さま名： 契約者名義

計器宅配情報の作成 入力内容を保存する **申込送信**

必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。

Web ページからのメッセージ

この申込を送信します。よろしいでしょうか？

③ ④ OK キャンセル

3. 申込の送信が正常に終了すると初期メニュー画面へ遷移し、「申込を送信しました。」とメッセージ（⑤）を表示します。また、四国電力より申込作成結果メールを自動送信します。

⑤ **申込を送信しました。**

前回のログイン日時： 2019/11/28 18:40:17

ご希望の作業内容を下記から選択してください。

**新増設のお申込み**

一般 集合

#### <申込作成結果メールのイメージ>

工事業者 殿

下記のお申し込みを受信いたしました。  
小売電気事業者さまが、本システムでお申し込みを承諾されますと  
弊社にお申し込みが行われ、受付手続きが開始されます。  
(このメールは電気工事店さまと小売電気事業者さまへ同時に送信しています)  
お申し込みが小売電気事業者さまにて承諾されますと、申込承諾結果メールにてお知らせいたします。

申込番号 : 71120191128A07  
お客さま名 : 契約者名義  
接続送電サービスメニュー : 一般

※このメールアドレスは配信専用ですので、返信はできません。あしからずご了承ください。

#### 注意事項

- 申込作成結果メールは申込みを四国電力送配電が受信したことをお知らせするメールであり、申込送信時点では、受付は完了していません。  
小売電気事業者が本システムで申込みを承諾後、四国電力送配電にて受付手続きを開始します。

# Ⅲ. 一般申込の作成方法

## 2. 作成途中の申込を仮保存する

(1) 「入力内容を保存する」ボタン (①) を押します。

**注意！ 基本タブが入力チェック済となっていない場合は仮保存できませんので、ご注意ください。**

エリア： お客さま名：本番化確認タミー申込

計器宅配情報の作成 **入力内容を保存する** 申込送信

基本 **【作成中】** 工事・契約（一般） **【作成中】** 引込・計器（一般）

必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。 ①

お客さま基本情報 編集

申込作成者（必須）	四電 太郎	(15字以内)
日中の連絡先	05088017737	(半角数字10字または11字、「-」の入力はできません)
メールアドレス	taro_yonden@yonden.co.jp	(半角50字以内)

(2) [保存名] (②) を入力し、「保存」ボタン (③) を押します。

保存番号 2019112802 で保存しています。  
保存名を入力してください。

②

キャンセル ③

## 3. 保存データの続きから作成する

(1) [途中保存の続きを作成]を押します。

ご希望の作業内容を下記から選択してください。

**新增設のお申込み**

一般 集合

**途中保存の続きを作成**

過去の申込を雛形にして作成

**注意事項**

○ 20件分まで保存可能です。20件を超過すると保存できなくなるため、不要な申込みを削除してください。

(2) 続きから作成する申込の[保存番号]を押します。

**保存データの続きを作成する**

下記保存番号一覧から更新したい保存場所をクリックすると保存データの続きが作成可能です。  
保存内容を削除する場合は削除ボタンを押して削除してください。

保存番号	申込区分	小売事業者	保存名	申込作成者	契約区分	削除
<a href="#">2019112802</a>	一般	〇〇電力株式会社	〇〇	申込作成者	一般	<a href="#">削除</a>
<a href="#">2019112602</a>	一般	△△電力株式会社	△△	申込作成者	一般	<a href="#">削除</a>
<a href="#">2019112001</a>	集合	□□電力株式会社	□□	申込作成者		<a href="#">削除</a>

### Ⅲ. 一般申込の作成方法

#### 4. 過去の申込内容を雛型として利用する

(1) [過去の申込を雛型にして作成]を押します。

ご希望の作業内容を下記から選択してください。

新增設のお申込み	
一般	集合
<a href="#">途中保存の続きを作成</a>	
<a href="#">過去の申込を雛型にして作成</a>	

(2) [申込番号]を押します。

**過去の申込内容を雛型として利用し作成する**

下記対象一覧から申込番号をクリックすると過去の申込内容を雛型利用して申込作成が可能です。

申込番号	小売事業者	事業所	お客さま名	接続送電サービスメニュー
<a href="#">50330036</a>	電力株式会社	高松	お客さま名	動力標準
<a href="#">70201036</a>	電力株式会社	高松	お客さま名	電灯標準

下の画面のとおり、過去の申込情報が表示されますので、雛型として新しい申込みを作成します。

エリア： お客さま名： 本番化確認ダミー申込

[計器宅配情報の作成](#) [入力内容を保存する](#) [申込送信](#)

**基本** [\[作成中\] 工事・契約（一般）](#) [\[作成中\] 引込・計器（一般）](#)

必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。

お客さま基本情報 [編集](#)

申込作成者（必須）	<input type="text" value="四電 太郎"/>	(15字以内)
日中の連絡先	<input type="text" value="05088017737"/>	(半角数字10字または11字、「-」の入力はできません)
メールアドレス	<input type="text" value="taro_yonden@yonden.co.jp"/>	(半角50字以内)

#### 注意事項

- 使用場所や建物情報、希望送電日、引込柱・TR柱、添付ファイルは表示されません。申込みごとに入力をお願いします。
- 連絡先は以前の申込内容が表示されますので、申込みの都度、必ず確認をお願いします。

## **IV. 入力画面の構成と項目について**

# IV. 入力画面の構成と項目について

## 1. 入力画面の構成

インターネット新增受付システム  
Internet New And Expanded System

ID: 7114807 [V00406] 2020/11/28 12:43

⑥ 初期メニュー ⑦ ログアウト

⑧ 臨時接続送電サービスメニューが選択されています。「工事費請求先」を入力してください。

エリア：阿南 お客さま名：ST-01-512-440

① 基本 ② 工事費請求先入力 ③ 計器宅配情報の作成 ④ 入力内容を保存する ⑤ 申込送信

① 基本 ② 工事・契約 (蛍灯有) ③ 引込・計器 (蛍灯有)

必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。

NO	内容
①	「基本」・「工事・契約」・「引込・計器」の各画面へ移動します。
②	工事費請求先情報の入力画面へ移動します。※臨時接続送電サービスメニューの申込時のみ入力要。
③	計器宅配情報の作成画面へ移動します。
④	入力途中の内容を保存します。※申込送信せず画面を閉じる場合は、本ボタンで必ず保存してください。
⑤	申込内容を送信します。
⑥	初期メニューへ移動します。
⑦	Webページからログアウトします。
⑧	エラーメッセージを表示します。

## 2. 「申込作成者情報」の入力項目

[作成中] 基本 [作成中] 工事・契約 (一般) [作成中] 引込・計器 (一般)

必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。

お客さま基本情報 入力チェック

申込作成者 (必須) 四電 太郎 (15文字以内)

日中の連絡先 05088017737 (半角数字10字または11字、「-」の入力はできません)

メールアドレス taro\_yonden@yonden.co.jp (半角15文字以内)

代表メールアドレス mail.address@mail.co.jp

工事業者 業者名 四国電力株式会社  
電気工事店登録番号 9999999 号 認定区分 引込

主任電気工事士 (必須) [プルダウン] ④

作業員 (必須) [プルダウン] ⑤

NO	項目	内容
①	申込作成者	本申込の作成者（フルネーム）を入力します。
②	日中の連絡先	申込作成者または担当者の日中の連絡先（携帯電話等）を入力します。
③	メールアドレス	携帯電話など、代表メールアドレス以外にメール受信を希望する場合に入力します。 ※入力がない場合でも、電気工事店情報で登録済の代表メールアドレスへ四国電力送配電からメールを送信します。
④	主任電気工事士	プルダウンメニューから選択します。
⑤	作業員	プルダウンメニューから選択します。

# IV. 入力画面の構成と項目について

## 3. 「お客さま基本情報」の入力項目

[作成中] 基本   
  [作成中] 工事・契約（一般）   
  [作成中] 引込・計器（一般）

必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。

お客さま基本情報 入力チェック

==== 中略 =====

①	名義（カナ） <b>（必須）</b>	<input type="text"/>	（全角カナ英数40字以内）
	名義（漢字） <b>（必須）</b>	<input type="text"/>	（全角55字以内）
②	使用場所 <b>（必須）</b>	郵便番号 <input type="text"/> <span style="margin-left: 10px;"><input type="button" value="〒から検索"/></span> <span style="margin-left: 10px;"><input type="button" value="住所から検索"/></span> <span style="margin-left: 10px;">数値7字（住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。）</span> 住所 <input type="text"/> 番地・号 <input type="text"/> <span style="float: right; font-size: small;">（全角17字以内）</span> 建物名称 <input type="text"/> <span style="float: right; font-size: small;">（全角17字以内）</span> お客さま電話番号 <input type="text"/> <span style="float: right; font-size: small;">（数値10字または11字、「-」の入力はできません）</span>	
③	付近図添付方法 <b>（必須）</b>	<input type="radio"/> 既設契約あり <input type="radio"/> 添付ファイル <input type="radio"/> FAX <input type="radio"/> 郵送 <input type="radio"/> 地図ページ <input type="radio"/> その他 「添付ファイル」を選択した場合、ファイル名を指定してください。 <input type="text"/> <span style="float: right;"><input type="button" value="ファイル選択"/></span> 「地図ページ」を選択した場合、入力してください。 <input type="text"/> <span style="float: right; font-size: small;">（10字以内）</span> 「その他」を選択した場合、入力してください。 <input type="text"/> <span style="float: right; font-size: small;">（10字以内）</span>	
④	連絡先	<input type="checkbox"/> 連絡先が使用場所以外の場合は選択してください。	
⑤	建物情報 <b>（必須）</b>	<input type="radio"/> 木造 <input type="radio"/> 鉄骨 <input type="radio"/> コンクリート <input type="radio"/> 非建造物（小柱、ポール、土用など） <input type="radio"/> その他 <input type="text"/> <span style="float: right; font-size: small;">（15字以内）</span> 延床面積： <input type="text"/> <input type="radio"/> 坪 <input type="radio"/> m <span style="font-size: small;">（数値5字以内）</span> ※建物種類で「非建造物」を選択した場合は入力不要です	
⑥	事前協議	担当者 <input type="text"/> <span style="float: right; font-size: small;">（15字以内）</span>	内容 <input type="text"/> <span style="float: right; font-size: small;">（50字以内）</span>
⑦	連絡事項	申込書送付先（供給事業所）以外へ竣工報告を行う場合は、事業所を選択してください。 <input type="text"/> <span style="float: right;">▼</span> 申込にあたって、連絡事項がある場合は、ご記入をお願いします。（150字以内） <input type="text"/>	

NO	項目	内容
①	名義（カナ・漢字）	お客さま名義の「カナ」と「漢字」を入力します。
②	使用場所	電気のご使用場所住所を入力します。 郵便番号を入力し「〒から検索」を押すと、住所欄に自動で入力します。 「住所から検索」を押し、県名・市町村名などを選択すると、郵便番号欄に自動で入力します。
③	付近図添付方法	付近図の添付方法を選択します。
④	連絡先	連絡先が使用場所以外の場合は、「 <input type="checkbox"/> 連絡先が使用場所以外の場合は、選択してください。」にチェックします。 チェックすると、連絡先入力欄を表示します。（入力方法は②使用場所と同じです。）
⑤	建物情報	建物の構造（木造、鉄筋など）と延床面積を選択・入力します。
⑥	事前協議	事前に四国電力送配電担当者と申込内容を協議している場合は、担当者と協議結果を入力します。
⑦	連絡事項	申込書送付先（供給事業所）以外に竣工報告を行う場合や、申込にあたっての連絡事項がある場合に入力します。

# IV. 入力画面の構成と項目について

## 4. 「工事・契約情報」の入力項目

【作成中】基本 【作成中】 **工事・契約（一般）** 【作成中】引込・計器（一般）

必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。

入力チェック

**工事・契約情報**

① 希望送電日（必須）  配電線工事の要否によりご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。

② 工事種別（必須）  新設  増設  一廃  切替新設  その他  (10字以内)  
 臨時契約や既設契約がある場合  
 臨時契約や既設契約がある場合はチェックして下さい。

③ 契約メニュー（必須）  電灯標準接続送電サービス  電灯時間別接続送電サービス

④ 特殊案件 太陽光発電を伴う場合や地中化区域、山間部、耕地、離島の場合など、別途協議を要する場合はチェックして下さい。  
 太陽光発電  地中化区域  その他  (15字以内)

⑤ 用途（必須）  ほかを選択した場合、入力してください。  (15字以内)

⑥ 供給方式（必須）

⑦ 主開閉器契約（必須）  あり  なし  
 設置主開閉器メーカー名・型式：  (15字以内)  
 主開閉器容量：  その他を選択された場合：  A (半角数字3字以内)  
 主開閉器の種類：

⑧ 契約決定方法（必須）

**負荷設備情報**

コンセント・電灯

負荷設備	機器名 (メーカー名) (10字以内)	型式 (半角25字以内)	容量 kW,kVA,HP (半角数字)	区分・台数 (半角数字)			組合せ (半角 数字)	換算容量 (kW)	換算容量 小計(kW)	仕様書 送付方法	連絡事項 (75字以内)
				新	減	既					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

小型機器

負荷設備	機器名 (メーカー名) (10字以内)	型式 (半角25字以内)	容量 kW,kVA,HP (半角数字)	区分・台数 (半角数字)			組合せ (半角 数字)	換算容量 (kW)	換算容量 小計(kW)	仕様書 送付方法	連絡事項 (75字以内)
				新	減	既					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

空調

負荷設備	機器名 (メーカー名) (10字以内)	型式 (半角25字以内)	容量 kW,kVA,HP (半角数字)	区分・台数 (半角数字)			組合せ (半角 数字)	換算容量 (kW)	換算容量 小計(kW)	仕様書 送付方法	連絡事項 (75字以内)
				新	減	既					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	冷	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	暖	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	冷	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	暖	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	冷	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	暖	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

蓄熱

負荷設備	通電時間	機器名 (メーカー名) (10字以内)	型式 (半角25字以内)	容量 kW,kVA,HP (半角数字)	区分・台数 (半角数字)			組合せ (半角 数字)	換算容量 (kW)	換算容量 小計(kW)	識別 (半角 数字)	仕様書 送付方法	連絡事項 (75字以内)
					新	減	既						
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**その他**

⑩ 添付ファイル  添付ファイルがある場合  
 添付ファイルがある場合はチェックして下さい。

最大需要容量6kVA（必須）  以上  未満

換算容量合計 kVA

契約設備電力 突動前(kVA) :   
 突動後(kVA) :

同一需要場所での電力契約  (半角数字3字以内)



# IV. 入力画面の構成と項目について

## 4. 「工事・契約情報」の入力項目

NO	項目	内容																
①	希望送電日	希望送電日を選択します。 ※四国電力送配電の標準工事日数の考慮をお願いします。																
②	工事種別	新設・増設などの工事種別を選択します。																
③	契約メニュー	契約メニュー（接続送電サービスメニュー）を選択します。 ※選択するメニューについては、あらかじめ小売電気事業者へ確認してください。																
④	特殊案件	太陽光発電を伴う場合や、別途協議を要する場合は選択します。																
⑤	用途	一般住宅・店舗などの用途を選択します。																
⑥	供給方式	供給方式（単相3線式100V/200V・三相3線式200V等）を選択します。																
⑦	主開閉器契約	主開閉器契約を希望する場合は、必要事項を選択・入力します。																
⑧	契約決定方法	<p>契約決定方法を選択します。</p> <p>選択可能な契約決定方法の組合せパターンは以下のとおり。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>①主開閉器契約</th> <th>②接続送電サービスメニュー</th> <th>③契約決定方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>あり</td> <td>－</td> <td>主開閉器契約</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">なし</td> <td>－</td> <td rowspan="5">負荷設備契約</td> </tr> <tr> <td>電灯定額接続送電サービス</td> </tr> <tr> <td>電灯臨時定額接続送電サービス</td> </tr> <tr> <td>電灯臨時接続送電サービス</td> </tr> <tr> <td>動力臨時定額接続送電サービス</td> </tr> <tr> <td>動力臨時接続送電サービス</td> </tr> <tr> <td>上記以外</td> <td>実量契約</td> </tr> </tbody> </table> <p>※選択する契約決定方法については、あらかじめ小売電気事業者へ確認してください。</p>	①主開閉器契約	②接続送電サービスメニュー	③契約決定方法	あり	－	主開閉器契約	なし	－	負荷設備契約	電灯定額接続送電サービス	電灯臨時定額接続送電サービス	電灯臨時接続送電サービス	動力臨時定額接続送電サービス	動力臨時接続送電サービス	上記以外	実量契約
①主開閉器契約	②接続送電サービスメニュー	③契約決定方法																
あり	－	主開閉器契約																
なし	－	負荷設備契約																
	電灯定額接続送電サービス																	
	電灯臨時定額接続送電サービス																	
	電灯臨時接続送電サービス																	
	動力臨時定額接続送電サービス																	
	動力臨時接続送電サービス																	
上記以外	実量契約																	
⑨	負荷設備情報	負荷設備の内容（メーカー名・型式・容量等）を選択・入力します。																
⑩	その他	<p>【添付ファイル】</p> <p>⑨負荷設備情報に入力した機器の仕様書など（電子ファイル）を添付する場合は、「<input type="checkbox"/>添付ファイルがある場合」にチェックします。チェックすると、添付ファイル選択欄を表示しますので、添付ファイルを選択します。</p> <p>【最大需要容量6kVA】</p> <p>最大需要容量6kVA「以上」または「未滿」を選択します。</p> <p>【同一需要場所での電力契約】</p> <p>同一需要場所で他契約（電灯申込の場合は動力契約、動力契約の場合は電灯契約）がある場合は、他契約の契約電力（kW）を半角数字3桁以内で入力します。</p>																

# IV. 入力画面の構成と項目について

## 5. 「引込・計器情報」の入力項目

[作成中] 基本 [作成中] 工事・契約 (一般) **[作成中] 引込・計器 (一般)**

必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。

入力チェック

**引込・計器情報**

- ① 引込柱 (必須)
 

引込柱がない (建柱する) 場合は、直近の電柱番号を入力してください。

線  号 (全角カナ7字以内/全角英数8字以内)
- ② TR柱 (必須)
 

引込柱と同じ

線  号 (全角カナ7字以内/全角英数8字以内)

該当するTR柱がない場合は、電柱番号に「00」を入力してください。
- ③ 外線工事
 

要

外線工事が必要な場合は選択してください。
- ④ 引込工事 (必須)
 

既定引込線がある場合、入力してください。

引込線の太さ:  (半角数字3字以内) (整数値)

線種:
- ⑤ 引込形態・引込工事情報
 

引込工事「要」の場合は、引込形態を選択のうえ、必要な項目について入力してください。

引込パターンは下の該当するパターンより選択してください。
- ⑥ 計器TS工事 (必須)
 

なし  あり  未計器扱い
- ⑦ 漏電遮断器 (必須)
 

取付箇所:

定格感度電流:  mA (半角数字3字以内)

欠相保護装置:
- ⑧ 主開閉器容量 (必須)
 

その他:  A (半角数字3字以内)

主開閉器を設置しない場合は、主開閉器「なし」を選択してください。
- ⑨ 分岐回路数 (必須)
 

回路 (半角数字2字以内)
- ⑩ 中間検査 (必須)
 

否  要

希望日:  実施日:

理由:  (50字以内)
- ⑪ 取付計器位置高さ
 

1.8m未満または2.2m超過の場合は理由を入力してください。  (20字以内)
- ⑫ 取付計器箱・笠
- ⑬ 回路図 (必須)
 

下記の回路図に必要な項目を入力してください。

回路図について、別添資料を送付する場合、入力は省略できます。

回路図のパターン変更
- ⑭ 引込図面の送付方法
 

「添付ファイル」を選択した場合、ファイル名を指定してください。

「その他」を選択した場合、入力してください。  (10字以内)
- ⑮ 回路図の送付方法
 

「添付ファイル」を選択した場合、ファイル名を指定してください。

※引込図面または屋内配線図と同じファイルの場合も指定は必要です。  
(異なる場合のみ、ファイルを添付してください。)

「その他」を選択した場合、入力してください。  (10字以内)
- ⑯ 屋内配線図の送付方法
 

「添付ファイル」を選択した場合、ファイル名を指定してください。

※引込図面または屋内配線図と同じファイルの場合も指定は必要です。  
(異なる場合のみ、ファイルを添付してください。)

「その他」を選択した場合、入力してください。  (10字以内)

## IV. 入力画面の構成と項目について

### 5. 「引込・計器情報」の入力項目

NO	項目	内容
①	引込柱・TR柱	引込柱・TR柱を入力します。 ※引込柱がない（建柱する）場合は、申込場所に一番近い電柱番号を入力します。 ※該当するTR柱がない場合は、電柱番号に「00」を入力します。
②	外線工事	外線工事が必要な場合は、「□要」にチェックのうえ、工事内容（TR柱なし・低圧線なしなど）を選択・入力します。
③	引込工事	引込工事の要否や既設引込線の太さなどを選択・入力します。 ※引込非認定店においても、参考までに選択・入力をお願いします。
④	引込形態・引込工事情報	引込形態（ラッシングなど）を簡易図面などから選択・入力します。
⑤	計器TS工事	計器工事の要否を選択します。
⑥	漏電遮断器	取付箇所などを選択・入力します。
⑦	主開閉器容量	主開閉器の容量を選択・入力します。
⑧	分岐回路数	分岐回路数を入力します。
⑨	中間検査	中間検査の要否、希望日、実施日を入力します。
⑩	取付計器位置高さ 取付計器箱・笠	取付計器位置高さを選択します。 ※1.8m未満または2.2m超過を選択した場合は理由の入力をお願いします。 取付計器箱・笠の区分（不要・単相プラスチック箱（小）など）を選択します。
⑪	回路図	回路図のパターン変更ボタンで回路図のパターンを選択したうえで、屋内配線の線種や遮断器の容量などを選択・入力します。
⑫	各図面添付方法	引込図面・回路図・屋内配線図の添付方法等を入力します。

# IV. 入力画面の構成と項目について

## 6. 「工事費請求先情報」の入力項目 ※臨時接続送電サービスメニューの申込時のみ

インターネット新增設受付システム  
Internet New And Expanded System

初期メニューへ ログアウト

臨時接続送電サービスメニューが選択されています。「工事費請求先」を入力してください。

エリア：阿南 お客さま名：ST-01-512-440

工事費請求先入力 計器宅配情報の作成 入力内容を保存する 申込送信

基本 工事・契約（強灯有） 引込・計器（強灯有）

「工事費請求先入力」ボタン押下で画面遷移

インターネット新增設受付システム  
Internet New And Expanded System

初期メニューへ ログアウト

工事費請求先

① 支払者（必須）  電気工事店  小売事業者  その他

② 請求先（カナ）（必須）  (全角30字以内)  
請求先（漢字）（必須）  (全角30字以内)

郵便番号（必須）  〒検索 住所検索 クリア 数値7字 (住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。)

③ 住所（必須）  (全角15字以内)  
番地・号（必須）  (全角18字以内)  
建物名称  (全角18字以内)

④ 請求先電話番号  (数値10字または11字、「-」の入力はできません)  
請求先FAX番号  (数値10字または11字、「-」の入力はできません)

戻る 決定

NO	項目	内容
①	支払者	工事費の支払者を選択します。
②	請求先宛名	請求先の宛名「カナ」「漢字」を入力します。
③	請求先住所	請求書の送付先住所を入力します。
④	請求先電話・FAX番号	請求先の連絡先電話番号およびFAX番号を入力します。

### 注意

- 工事費請求先（支払者）は、事前に小売電気事業者と調整ください。
- 入力した工事費請求先については、小売電気事業者が申込承諾を行う際にも修正は可能です。

# IV. 入力画面の構成と項目について

## 7. 「お申し込み一覧」の項目

希望送電超過： 138 件    申込差戻： 9 件    竣工待： 48 件

検索条件

エリア  ▼ 接続送電サービスメニュー  ▼ 進捗状況  ▼  取消済の申込を含む

小売事業者     お客さま名(漢字)     希望送電日(自)     希望送電日(至)

①

検索

※お申し込み一覧から申込番号をクリックすると申込内容の照会が可能です。進捗状況が「竣工待」の場合は、クリックすると施工証明書作成画面へ展開します。

申込順列	申込番号	希望送電日	小売事業者	エリア	お客さま名	接続送電サービスメニュー	進捗状況	工事費	図面	履歴	印刷	
50330036	000	2019/11/30	〇〇電力	高松	お客さま名 08-0999-5560-0331-1910-0000	動力標準	竣工送信済	施工45,338円	請求先	送付	履歴	申込 竣工 安全調査のお知らせ
70201036	000	2017/12/30	〇〇電力	高松	お客さま名		竣工待	-		送付	履歴	申込 竣工 安全調査のお知らせ
81003021	000	2019/09/30	〇〇電力	高松	お客さま名 08-0999-8861-0983-1010-0000	電灯時間帯別	竣工送信済	-		送付	履歴	申込 竣工 安全調査のお知らせ

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

NO	内容
①	検索条件 (エリア、接続送電サービスメニュー、進捗状況はプルダウンリストで選択、取消済の申込を含む場合はチェック)を入力後、「検索」ボタンを押します。指定した条件で申込を検索し、結果を②～⑬に表示します。
②	項目名の [申込番号] を押すと、表示しているページ内で、申込番号の昇順または降順に検索結果を並び替えます。検索結果の [申込番号] を押すと、当該の申込内容を確認・修正できます。
③	申込書子番号を表示します。
④	希望送電日を表示します。項目名の [希望送電日] を押すと、表示しているページ内で、希望送電日の昇順または降順に検索結果を並び替えます。
⑤	各申込みの小売電気事業者名を表示します。
⑥	各申込みのエリアを表示します。
⑦	お客さまの漢字名、供給地点特定番号を表示します。
⑧	接続送電サービスメニュー名を略式表示します。
⑨	「申込送信済」や「申込差戻」などの申込書の進捗状況を表示します。 ※[竣工待] (青文字) を押すと、「竣工届 (施工証明書)」の作成・確認ができます。
⑩	外線工事の要否または外線工事日の表示、および工事費が必要な場合は金額を表示します。「請求先」を押すと、工事費請求先照会画面へ遷移し、請求先の確認ができます。
⑪	[送付] を押すと、図面送付画面へ遷移し、図面 (引込図面や屋内配線図など) の電子ファイルを送付できます。
⑫	[履歴] を押すと、履歴画面へ遷移し、過去の操作履歴およびメール内容を確認できます。
⑬	[申込]、[竣工]、[安全調査のお知らせ] を押すと、それぞれの帳票をPDFで表示し印刷できます。なお、帳票名が黒文字の場合は、PDFの表示ができません。

## **V. 申込みの差戻・修正について**

## V. 申込みの差戻・修正について

### 1. 「差戻」と「修正」の違い

申込内容に修正箇所や確認事項がある場合は、電話連絡等で確認のうえ、四国電力送配電で直接修正する、または小売電気事業者を通じて、電気工事店へ差戻しをさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

#### <申込みの「差戻」処理>

申込内容に不備が多い場合や、申込内容の変更申出があった場合は四国電力送配電が受信している申込みを小売電気事業者を通じて、電気工事店に差戻しいたしますので、修正をお願いします。申込内容を修正のうえ、再度申込みください。

#### <申込内容の「修正」処理>

申込内容の不備が軽微な場合、内容を確認のうえ、四国電力送配電で修正することがあります。

(申込送信済の場合、申込は四国電力送配電にあるため、電気工事店による修正はできません。)

※ 竣工届の送信時も申込書と同様に「差戻」・「修正」処理を行う場合があります。

# V. 申込みの差戻・修正について

## 2. 「差戻」の場合

(1) 四国電力送配電から小売電気事業者を通じて「差戻」を行う際に、お知らせメールを送信しますので、メール本文に記載された差戻理由等を確認します。

(2) 差戻対象申込を確認するため、[申込状況一覧]を押します。

ご希望の作業内容を下記から選択してください。

**新增設のお申込み**

[一般](#)      [集合](#)

[途中保存の続きを作成](#)

[過去の申込を雛形にして作成](#)

**お申込み一覧**

[申込状況一覧](#)

**電気工事店情報**

[登録・変更](#)

[パスワード変更](#)

[マニュアルダウンロード](#) [四国電力事業所一覧](#)

(3) 進捗状況のプルダウン(①)で「業者差戻」を選択し、該当する申込の[申込番号] (②)を押します。

希望送電超過: 125 件   申込差戻: 2 件   竣工待: 50 件

検索条件

エリア    接続送電サービスメニュー    **進捗状況**     未済済の申込を含む ①

小売事業者    お客さま名(漢字)    希望送電日(自)    希望送電日(至)

※お申し込み一覧から申込番号をクリックすると申込内容の照会が可能です。進捗状況が「竣工待」の場合は、クリックすると施工証明書作成画面へ展開します。

申込番号	希望送電日	小売事業者	エリア	お客さま名	接続送電サービスメニュー	進捗状況	工事費	図面	履歴	印刷
② <a href="#">91126A11</a> 000	2019/11/29				動力標準	業者差戻		<a href="#">送付</a>	<a href="#">履歴</a>	申込 竣工 安全調査のお知らせ
<a href="#">91203A00</a> 000	2019/12/31					業者差戻		<a href="#">送付</a>	<a href="#">履歴</a>	申込 竣工 安全調査のお知らせ

○進捗状況は「業者差戻」になっています。  
「業者差戻」の場合に、電気工事店さまで申込修正、再送信が可能となります。



## V. 申込みの修正・差戻について

(4) 該当する項目①を選択し、修正画面内の「編集」ボタン②を押した後、修正を実施します。

エリア: 宇和島

計器宅配情報の作成    入力内容を保存する    申込送信(修正)

① 基本 (共通)    **工事・契約 (一般)**    引込・計器 (一般)

② **編集**

工事・契約情報

希望送電日 (必須)	2022/02/11 配電線工事の要否によりご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
工事種別 (必須)	<input checked="" type="radio"/> 新設 <input type="radio"/> 増設 <input type="radio"/> 一廃 <input type="radio"/> 切替新設 <input type="radio"/> その他 (10字以内) <input type="checkbox"/> 臨時契約や仮設契約がある場合 臨時契約や仮設契約がある場合はチェックして下さい。
契約メニュー (必須)	<input type="radio"/> 電灯標準接続送電サービス <input checked="" type="radio"/> 電灯時間帯別接続送電サービス
特殊案件	太陽光発電を伴う場合や地中化区域、山間部、耕地、離島の場合など、別途協議を要する場合はチェックして下さい。 <input type="checkbox"/> 太陽光発電 <input type="checkbox"/> 地中化区域 <input type="checkbox"/> その他 (15字以内)

(5) 修正後、「入力チェック」ボタンを押して、入力内容を確定します。

エリア: 宇和島

計器宅配情報の作成    入力内容を保存する    申込送信(修正)

基本 (共通)    **[作成中] 工事・契約 (一般)**    引込・計器 (一般)

**入力チェック**

工事・契約情報

希望送電日 (必須)	2022/02/11 配電線工事の要否によりご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
工事種別 (必須)	<input checked="" type="radio"/> 新設 <input type="radio"/> 増設 <input type="radio"/> 一廃 <input type="radio"/> 切替新設 <input type="radio"/> その他 (10字以内) <input type="checkbox"/> 臨時契約や仮設契約がある場合 臨時契約や仮設契約がある場合はチェックして下さい。
契約メニュー (必須)	<input type="radio"/> 電灯標準接続送電サービス <input checked="" type="radio"/> 電灯時間帯別接続送電サービス
特殊案件	太陽光発電を伴う場合や地中化区域、山間部、耕地、離島の場合など、別途協議を要する場合はチェックして下さい。 <input type="checkbox"/> 太陽光発電 <input type="checkbox"/> 地中化区域 <input type="checkbox"/> その他 (15字以内)

(6) 入力内容を確認し、問題がなければ「申込送信 (修正)」ボタンを押します。

エリア: 宇和島

計器宅配情報の作成    入力内容を保存する    **申込送信(修正)**

基本 (共通)    **工事・契約 (一般)**    引込・計器 (一般)

編集

工事・契約情報

希望送電日 (必須)	2022/02/11 配電線工事の要否によりご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
工事種別 (必須)	<input checked="" type="radio"/> 新設 <input type="radio"/> 増設 <input type="radio"/> 一廃 <input type="radio"/> 切替新設 <input type="radio"/> その他 (10字以内) <input type="checkbox"/> 臨時契約や仮設契約がある場合 臨時契約や仮設契約がある場合はチェックして下さい。
契約メニュー (必須)	<input type="radio"/> 電灯標準接続送電サービス <input checked="" type="radio"/> 電灯時間帯別接続送電サービス
特殊案件	太陽光発電を伴う場合や地中化区域、山間部、耕地、離島の場合など、別途協議を要する場合はチェックして下さい。 <input type="checkbox"/> 太陽光発電 <input type="checkbox"/> 地中化区域 <input type="checkbox"/> その他 (15字以内)

## **VI. 竣工届の作成方法**

# VI. 竣工届の作成方法

1. [申込状況一覧] を押します。

ご希望の作業内容を下記から選択してください。

新規設のお申込み	
<a href="#">一般</a>	<a href="#">集合</a>
<a href="#">途中保存の続きを作成</a>	
<a href="#">過去の申込を雛形にして作成</a>	
<b>お申込み一覧</b>	
<a href="#">申込状況一覧</a>	
電気工事店情報	
<a href="#">登録・変更</a>	
<a href="#">パスワード変更</a>	
<a href="#">マニュアルダウンロード</a> <a href="#">四国電力事業所一覧</a>	

2. 竣工届を行う申込の進捗状況が [竣工待] となっていることを確認のうえ、[竣工待]を押します。

希望送電超過: 128 件 | 申込差戻: 3 件 | 竣工待: 50 件

検索条件

エリア  | 接続送電サービスメニュー  | 進捗状況  |  取消済の申込を含む

小売事業者  | お客さま名(漢字)  | 希望送電日(自)  | 希望送電日(至)

※お申し込み一覧から申込番号をクリックすると申込内容の閲覧が可能です。進捗状況が「竣工待」の場合は、クリックすると竣工届明書作成画面へ展開します。

申込番号	希望送電日	小売事業者	エリア	お客さま名	接続送電サービスメニュー	進捗状況	工事費	図面	履歴	印刷
50330036	000	2019/11/30			動力標準	竣工待	外線2017/04/25 負担金399,266円	送付	履歴	申込 竣工 安全調査 のお知らせ
20201036	000	2017/12/30				竣工待	外線費	送付	履歴	申込 竣工 安全調査の お知らせ
81003021	000	2019/09/30			電灯時間帯別	竣工待		送付	履歴	申込 竣工 安全調査 のお知らせ

- 申込送信後、四国電力送配電で受付結果通知メールを送信すると、進捗状況が [竣工待] に変わります。
- [竣工待] になれば、「竣工届（施工証明書）」の作成・確認ができます。

## 注意

○外線工事が伴う場合、外線工事の終了までは、「施工証明書」を作成しないでください。

# VI. 竣工届の作成方法

3. 申込作成者(①)、竣工届(②)、 自主検査項目(③) を入力・選択し、内容を確認のうえ、「竣工申込 (メール送信)」ボタン(④)を押します。

④ 竣工申込 (メール送信)

竣工事業所:

**① 申込作成者**

申込作成者	テスト申込作成者名
メールアドレス	
日中の連絡先	05088010000

**② 竣工届**

竣工届作成者 (必須)	<input type="text"/>	全角15文字以内
メールアドレス	<input type="text"/>	半角50文字以内
日中の連絡先	<input type="text"/>	半角数字10字または11字、「-」の入力はできません
申込番号(子番号)	01112A05(000)	
供給事業所	高松	
供給地点特定番号		
お客さま名		
使用場所		
工事種別	新設	
接続送電サービスメニュー (契約設備電力)	電灯時間帯別接続送電サービス (6.0 kVA)	
供給方式	単相3線式100V/200V	
引込柱	ヒキコミ 1 2 3	
TR柱	ヒキコミ 1 2 3	
工事着工年月日 (必須)	<input type="text"/>	
工事竣工年月日 (必須)	<input type="text"/>	
点検実施者 (必須)	テスト代表主任電気工事事	
指定回線認者		
指定回線認年月日		
自主検査年月日 (必須)	<input type="text"/>	
送電年月日		

**③ 自主検査項目**

接地抵抗 (半角数字3桁以内)	<input type="text"/>	Ω (分電盤一括)
	<input type="text"/>	Ω (コンセント一括)
	<input type="text"/>	Ω
	<input type="text"/>	Ω
	<input type="text"/>	Ω
	<input type="text"/>	Ω
	<input type="text"/>	Ω
測定値は所定の入力欄に入力してください。ただし、該当する入力欄がない場合は、測定箇所 (全角10字以内) も入力ください。		
絶縁抵抗 (半角数字6桁以内)	<input type="text"/>	MΩ (引込口配線)
	<input type="text"/>	MΩ (主回路一括)
	<input type="text"/>	MΩ (増設回路一括)
	<input type="text"/>	MΩ
	<input type="text"/>	MΩ
	<input type="text"/>	MΩ
	<input type="text"/>	MΩ
測定値は所定の入力欄に入力してください。ただし、該当する入力欄がない場合は、測定箇所 (全角10字以内) も入力ください。		
引込口 (必須)	配線の施設場所、材料、工事方法はよいか。 ●良 ●対象外	
	計器箱、開閉器の取付方法、容量はよいか。 ●良 ●対象外	
配線及び電線管等 (必須)	管及び電線の使用材料は適正か。施設方法はよいか。 ●良 ●対象外	
	管及び電線の接続方法はよいか。損傷はないか。 ●良 ●対象外	
	充電部が露出していないか。端処理はよいか。 ●良 ●対象外	
接地 (必須)	接地工事方法、抵抗値はよいか。未設置はないか。 ●良 ●対象外	
絶縁 (必須)	絶縁抵抗値は規定に適合しているか。 ●良 ●対象外	
屋内・他 (必須)	漏電しゃ断器の取付、テスト結果はよいか。 ●良 ●対象外	
	分岐開閉器の取付方法、種類、容量はよいか。 ●良 ●対象外	
	配線器具、機器の取付は適正か。 ●良 ●対象外	
	メタルラス、金属板等との絶縁、防護等の方法はよいか。 ●良 ●対象外	
	電気用品の測定はよいか。 ●良 ●対象外	
	単相3線式の開閉器等の端子挿付けはよいか。 ●良 ●対象外	
	未取付の機器はないか。工事は全て完了しているか。 ●良 ●対象外	
連絡事項 (全角25字以内)	<input type="text"/>	
	停電工事が必要な場合は入力してください。(例) いつでも可、工事日調整要 (電話番号)	

Copyright (C) YONDEN T&D. All Rights Reserved.

## **Ⅶ. 電気工事店情報の修正**

## VII. 電気工事店情報の登録・変更について

### <電気工事店情報の登録・変更>

新規にID・パスワードを取得した場合の初期登録や、代表メールアドレス・電気工事業の登録(更新)年月日の変更等が行えます。

(1) 電気工事店情報を修正する場合は、[登録・変更]を押すと、電気工事店情報画面へ遷移します。

インターネット新增受付システム  
Internet New And Expanded System

ID: 1000002 [v00301] 2020/03/19 16:42  
初回メニューへ ログアウト

前回のログイン日時: 2020/03/19 16:36:52  
△長期離/パスワードが変更されていません。  
△希望送電日超過の件数が127件あります。

ご希望の作業内容を下記から選択してください。

**新增設のお申込み**

一般 集合

途中保存の続きを作成

過去の申込を雛形にして作成

**お申込み一覧**

申込状況一覧

**電気工事店情報**

登録・変更

パスワード変更

マニュアルダウンロード 四国電力送配電事業一覧

(2) 電気工事店情報画面へ遷移後、「編集」ボタンを押すと電気工事店情報修正画面へ遷移します。

### ○電気工事店情報画面

戻る 履歴 編集

電気工事店

電気工事店名 (カナ)	ギョウシャ
電気工事店名 (漢字)	工事業者
電気工事店登録番号	四国経済産業局第 51028
代表主任電気工事士氏名	代表主任電気工事士
ID番号	5215000
託送連携ID	IUeE2ANPJP
代表者名 (カナ)	ダイヒョウ
代表者名 (漢字)	代表者名
登録(更新)年月日	2015年11月29日 有効期限 2020年11月29日
免状NO	愛媛県 999999
住所	7980033 愛媛県宇和島市鶴島町1-2-8

## VII. 電気工事店情報の登録・変更について

(3) 電気工事店入力画面で内容を入力後、「登録」ボタンを押すと入力した内容が反映されます。

○電気工事店情報入力画面 ※赤枠で囲った項目が編集可能です。

登録

変更がある場合は、最寄の担当営業所に連絡してください。  
※ID申請書等の書類の提出をお願いする場合があります。

**電気工事店**

電気工事店名 (カナ)	テストコウジギョウシャ	
電気工事店名 (漢字)	テスト工事業者名	
電気工事店登録番号 <span style="color: red;">必須</span>	<input type="text"/>	号 (22字以内)
代表主任電気工事士氏名 (全角)	テスト代表主任電気工事士	
ID番号	1135003	
託送連携ID	FY7EAYhaTA	
代表者名 (カナ・全角)	テスト	
代表者名 (漢字・全角)	テスト代表者名	
登録(更新)年月日 <span style="color: red;">必須</span>	<input type="text"/>	有効期限
免状NO <span style="color: red;">必須</span>	<input type="text"/>	(半角数字8字以内)
住所	郵便番号: 7730023 住所: テスト連絡先住所	

**連絡先**

代表電話番号 <span style="color: red;">必須</span>	<input type="text"/>	(半角数字10字または11字)
代表メールアドレス <span style="color: red;">必須</span>	<input type="text"/>	(半角英数50字以内)
FAX番号	<input type="text"/>	(半角数字10字または11字)
携帯番号	<input type="text"/>	(半角数字11字)

(電話・FAX番号は「-」入力できません。)

**登録内容**

四国内の工事組合に加入している場合

組合名称	テスト組合名称	
認定区分	<input type="radio"/> 引込 <input type="radio"/> 外灯 <input type="radio"/> 計器 <input type="radio"/> 計器箱 <input type="radio"/> 非認定 <input type="radio"/> 非組合 <small>※四国内の工事組合に未加入の場合は、「非組合」を選択してください。</small>	
電気工事店番号 (組合員番号)	13149	

**作業者情報**

	氏名 (全角15字以内)	免状No (半角数字8字以内)
主任電気工事士 1	<input type="text"/> 削除	<input type="text"/>
主任電気工事士 2	<input type="text"/> 削除	<input type="text"/>
主任電気工事士 3	<input type="text"/> 削除	<input type="text"/>
作業者 1	<input type="text"/> 削除	<input type="text"/>
作業者 2	<input type="text"/> 削除	<input type="text"/>
作業者 3	<input type="text"/> 削除	<input type="text"/>
作業者 4	<input type="text"/> 削除	<input type="text"/>
作業者 5	<input type="text"/> 削除	<input type="text"/>
作業者 6	<input type="text"/> 削除	<input type="text"/>
作業者 7	<input type="text"/> 削除	<input type="text"/>
作業者 8	<input type="text"/> 削除	<input type="text"/>
作業者 9	<input type="text"/> 削除	<input type="text"/>
作業者 10	<input type="text"/> 削除	<input type="text"/>

Copyright (C) YONDEN T&D. All Rights Reserved.

## Ⅷ. パスワードの管理について



## Ⅷ. パスワードの管理について\_パスワード変更

### (1) パスワード変更画面

- ・パスワードの変更ができます。

#### トップ画面の「パスワード変更」よりリンク

**パスワードの変更**

定期的にサービス毎に異なるパスワードを設定してください。(半角英数32字以内)

現在のパスワード	<input type="password"/>
変更後のパスワード	<input type="password"/>
(確認再入力)	<input type="password"/>

NO	内容
①	現在のパスワード、変更後のパスワード、(確認再入力) を入力します。
②	変更登録が完了します。

### お願い

- パスワードは厳重に管理いただき、定期的に変更をお願いします。
- なお、パスワードを忘れた場合はパスワードの再設定(41ページ以降参照)が可能です。
- ※お電話等でパスワードをお知らせすることはできませんのでご了承ください。

# Ⅷ. パスワードの管理について\_パスワード再設定

## (2) パスワード再設定

- ・ログイン画面の「パスワードをお忘れの方」リンクより、以下の手順でパスワードの再設定が可能です。

## Ⅳ. パスワードの管理について\_パスワード再設定画面

41ページ続き

代表メールアドレスにパスワード再設定要のURLが届きますので新しいパスワードを設定します。

### パスワード再設定



インターネット新增設受付システム <gm02system@yonden.co.jp>  
13:31

工事業者 殿

パスワードをお忘れの場合は、以下のアドレスからパスワードを再設定できます。

[https://iecr.yonden.co.jp/gm02g/v00203?  
requestid=b651f999cf1b5d7fd00976f92e48563e5dd9e99a2ccaeb216aca95a9eae7cf7d](https://iecr.yonden.co.jp/gm02g/v00203?requestid=b651f999cf1b5d7fd00976f92e48563e5dd9e99a2ccaeb216aca95a9eae7cf7d)

このアドレスは 24 時間のみ有効で、1 回だけ使用できます。  
お心あたりのない場合は、このメールを削除してください。

※このメールアドレスは配信専用ですので、返信はできません。あしからずご了承ください。

ご不明な点がございましたら、弊社契約センターの受付担当へご連絡ください。

<お問い合わせ先>

四国電力送配電株式会社 高松支社

お客さまセンター 契約課

電話番号：087-840-0819

### インターネット新增設受付システム

Internet New And Expanded System

[v00203]

#### パスワード再設定

8文字以上22文字以下、英字数字混在で指定してください

変更後のパスワード	<input type="password"/>
(確認再入力)	<input type="password"/>

変更登録

パスワードを設定します。

変更登録ボタンを押下後、確認メッセージが表示され登録が完了となります。

### 重要

○パスワードを忘れた場合や、1日に5回以上パスワードを間違えてロックされた場合には、パスワードの再設定によりログインが可能となります。

※ユーザIDもしくはパスワードを1日に5回以上間違えてロックされた場合は、当日中はシステムへログインができなくなりますが、翌日になると自動的にロックは解除され、引き続き同じID・パスワードを使用してログイン可能となります。

## IX. そ の 他

# IX. その他

## 1. 本システムで申し込んだ場合、以下の通り、電子メールにて様々なお知らせを送信します。

### ■お知らせの種類と内容

- |  |   |
|--|---|
| (1) 申込作成結果※<br>弊社が申込を正常に受信したことをお知らせします。                    | (10) 申込修正結果※<br>修正した申込を受信したことをお知らせします。                              |
| (2) 申込承諾結果※<br>小売電気事業者が申込承諾したことをお知らせします。                   | (11) 申込内容を修正しました※<br>弊社で申込みを修正したことをお知らせするメールです。                     |
| (3) ご契約成立のお知らせ（申込受付結果）※<br>受付が正式に完了し、弊社が契約を承諾したことをお知らせします。 | (12) 申込を取り消しました※<br>弊社が申込を取り消したことをお知らせします。                          |
| (4) 竣工届送信結果<br>弊社が竣工届を受領したことをお知らせします。<br>（受領のみで、未受付の状態です。） | (13) お申し込み取消通知<br>小売電気事業者が申込を取り消したことをお知らせします。                       |
| (5) 竣工受付結果<br>受領した竣工届の受付が完了したことをお知らせします。                   | (14) 資料送付送信結果<br>本システムで資料送付され、弊社が正常に受信したことをお知らせします。                 |
| (6) 工事費通知※<br>工事費をお知らせします。                                 | (15) パスワード再設定<br>パスワードの再設定用ホームページのアドレスを送付します。                       |
| (7) 送電完了報告※<br>送電が完了したことをお知らせします。                          | (16) パスワードの再設定の完了<br>パスワードの再設定が完了したことをお知らせします。                      |
| (8) 外線工事日程<br>外線工事の日程をお知らせします。                             | (17) ご利用開始のお知らせ<br>インターネット新增設受付システムの利用申込処理が完了した後に、ID、パスワードをお知らせします。 |
| (9) 申込内容修正のお願い<br>修正箇所があるため、申込を差戻したことをお知らせします。             |   |

### 参 考

- ※印のお知らせについては、申込みした電気工事店に加え、当該小売電気事業者にも同内容の通知メールを送信します。

### お 願 い

- ドメイン指定受信等を行っている場合、「yonden.co.jp」を受信可能にしてください。  
また、ご使用のメールソフト、もしくはご利用のプロバイダやメールサービスの設定により、「迷惑メール」フォルダに振り分けられる場合や、メールが届かない場合があります。  
「迷惑メール」フォルダなどをご確認いただくか、プロバイダやメールサービス会社へお問い合わせください。

## 2. 本システムの利用を希望する場合は、（１）提出書類を（２）送付先に提出してください。

### （１）提出書類

- ・「インターネット低圧託送工事申込みにおけるユーザID申請書」  
（以下、ユーザID申請書という。）
- ・「インターネット低圧託送工事申込みにおける確約書」
- ・電気工事店の登録証（写）
- ・代表となる主任電気工事士の免状（写）
- ・電気工事営業通知 ※各支社・事業所に未提出の場合必要

### （２）送付先（各支社）

香川県：〒761-8550 高松市室新町973番地1  
四国電力送配電（株）高松支社 契約課

愛媛県：〒790-8540 松山市湊町6丁目6番地2  
四国電力送配電（株）松山支社 契約課

徳島県：〒770-8555 徳島市寺島本町東2丁目29番地  
四国電力送配電（株）徳島支社 契約課

高知県：〒780-8545 高知市本町4丁目1番11号  
四国電力送配電（株）高知支社 契約課

### （３）ユーザID・パスワードのお知らせ方法

原則として、ユーザID・パスワードのお知らせは、利用者の特定およびセキュリティ保護の観点から、ユーザID申請書に記載された代表メールアドレスへ電子メールにより通知いたします。

## X. 総 則

# X. 総 則

## 1. 適用範囲

### (1) 受付対象地域

当社の供給区域

徳島県、高知県、愛媛県（一部を除く）、香川県（一部を除く）

### (2) 利用対象者

当社からユーザID・パスワードを取得している電気工事店

### (3) 受付対象の接続送電サービス

低圧託送供給の新增設等工事の申込み全般

＜申込対象接続送電サービスメニュー＞

電灯標準、電灯時間帯別、電灯定額、動力標準、動力時間帯別、  
電灯臨時、電灯臨時定額、動力臨時、動力臨時定額

低圧供給の集合住宅（アパート・マンション）

## 2. 利用可能時間

7:00～22:00

※利用可能時間であってもメンテナンス等で利用できない場合があります。

## 3. 申込みについて

(1) 託送供給等約款を遵守し、四国電力送配電所定の様式に則って、申込みいただきます。

(2) 小売電気事業者および需要者に事前に了承を得て、申込みください。（小売電気事業者の代理として申込みいただきます。）

(3) 希望送電月日が当社の標準所要日数以降となるよう、日数に余裕をもって申込みください。

(4) お申込みは当社ウェブサイトを利用して作成してください。

(5) お申込み内容は、当社ウェブサーバーに保存されます。また、送信された申込はサーバーに保管され、申込内容の照会や印刷、類似した申込の作成に利用できます。

## 4. 添付可能なファイル

図面ファイルやイメージファイルなど、以下のファイルを申込送信時に添付できます。

なお、添付可能なファイルの容量は、1つのファイルにつき3MB以下です。

＜添付可能なファイルの種類＞

・ Auto-CAD[\* .dwg(※1),\* .dxf(※1),\* .dwt(※2)]  
・ JW-CAD [\* .jwc(Ver.2.2),\* .jww(Ver.4.0)]  
・ PDF形式[\* .pdf]、 エクセル [\* .xls]、  
ビットマップファイル [\* .bmp]、  
GIFフィルタ [\* .gif]、JPEGフィルタ [\* .jpg,\* .jpeg]

※1 DWG・DXF形式は、AutoCAD(GX5・R12J・R13J・R14・2000・2004)で作成したファイルが送付できます。

※2 DWGファイルはDWFファイル形式に変換することで、ファイル容量を小さくすることができます。

## 5. 申込受付処理日

原則として、本システムにて作成した申込みを、小売電気事業者が申込内容を確認のうえ承諾した日とさせていただきます。

※ただし、受付処理を行うにあたり、別途協議・提出書類を要する申込みについては、必要な書類を持参または郵送等によりご提出いただき、すべての協議・手続きが完了した後に受付を開始いたします。

【別途協議・提出書類が必要な申込みの例】

- ・ 太陽光発電設備を有するなど当社系統と関係が必要な場合
- ・ 地中化区域や山間部など標準設計以外で供給を行う場合
- ・ 集合住宅（アパート・マンション等）の申込みで、供給方法等について事前に協議を要する場合
- ・ その他、接続送電サービスの適用や契約電力の決定に際し、詳細な協議を要する場合

## 6. 返信メール

申込みの受信から受付完了、竣工報告、送電完了までの状況に応じて、当社よりメール等で受付処理状況をお知らせいたします。返信されるメールの内容にご留意ください。

## 7. 接続供給契約の成立

接続供給契約の成立は、当社が受付を完了した旨の「ご契約成立のお知らせ（申込受付結果）」メールを送信した時点といたします。

## 8. 申込内容の変更・取消し

申込送信後、内容の変更または取消しを行う場合は、すみやかに当社の各支社までご連絡願います。当社にて、申込みの「差戻」や「修正」、「取消」処理を行います。

## 9. 工事費の授受

託送供給を行うにあたり工事費（臨時工事費、諸工料費など）が必要な場合は、当社が契約している収納代行会社から送付される振込用紙によるお支払いもしくは当社が指定する銀行口座へのお振込みにて、原則として小売電気事業者よりお支払いください。

## 10. 竣工届

本システムで申込みされた場合は、竣工報告も本システムで行ってください。

## 11. 申込書・施工証明書の印刷

本システムで申込みを送信した場合は、申込書および施工証明書がPDF形式で印刷できます。

- ・ 申込送信後、申込内容（電気工事店控）の印刷ができます。
- ・ 施工証明書は「竣工受付結果」メールの受信以降に印刷できます。



## 12. ユーザID・パスワード

- (1) パスワードは、ログイン後に表示されるメニュー画面から変更可能です。定期的に変更して、セキュリティの保全に努めてください。
- (2) パスワードの入力誤り等により、本システムにログインできなくなる場合がありますので、パスワードの管理には十分ご留意ください。  
※ 1日5回の入力誤りで使用できなくなります。この場合、当社までご連絡ください。
- (3) ユーザID・パスワードは、第三者に貸与、譲渡または漏洩しないでください。
- (4) 第三者のユーザID・パスワードを利用して、本システムを利用しないでください。

## 13. 電気工事店情報の登録・変更

- (1) 電気工事店情報の登録  
本システムを利用する際は、まず、電気工事店情報の登録を行ってください。  
登録画面は、最初にログインした時に自動的に表示されます。代表者氏名、住所、メールアドレス、電話番号などの必要事項の登録を行った後に、申込書の作成メニューが表示されます。
- (2) 電気工事店情報の変更  
連絡先（電話番号、メールアドレス等）および代表者以外の作業員情報に変更がある場合は、ログイン後のメニュー画面から、「電気工事店情報」を選択し、直接修正してください。  
なお、それ以外の登録内容に変更がある場合は、すみやかに当社の各支社までご連絡をお願いいたします。

## 14. その他

- (1) 本システムのご利用は、電気工事店に限定します。
- (2) 本マニュアルおよび確約書に記載されている事項を遵守いただけない場合、または当社業務に支障が生じると判断される場合は、本システムのご利用をお断りさせていただくことがあります。
- (3) 一定期間、本システムでの申込みがない場合、ご利用を制限または中止させていただくことがあります。
- (4) その他、本システムに関するお問い合わせについては、当社の各支社までお願いいたします。

## 15. 本システムの推奨環境

- ・ OS : Windows 11
- ・ ブラウザ : Internet Explorer 11, Google Chrome
- ・ 解像度 : 1366×768 以上
- ・ Adobe Acrobat Reader 2017