



**【凡例】**

○	: 187kV変電所	—	: 66kV送電線
○	: 110、66kV変電所	—	: 22kV送電線
⊗	: 開閉所	( ~~~ )	: は地中線を表す
●	: 需要家		
■	: 発電所(シミュレーション精度向上のための情報提供あり)		
■	: 発電所(上記以外)		

[□内数値は送電線番号、○内数値は電気所番号を示す。]